

---

# YOUR FIRST NETWORK LAB

LAB 1.0

## TABLE OF CONTENTS

Introduktion .....	2
Læringsmål .....	2
Udstyr og materialer .....	2
Gruppens fælles udstyr .....	2
Personligt udstyr (hver studerende) .....	2
Fremgangsmåde .....	2
Netværkstopologi .....	3
Intermediary devices .....	3
Network Media .....	4
Del 1 - Opsætning af netværk .....	4
Forbindelsestest .....	4
Dokumentér outputtet .....	5
Del 2 - Statisk IP-konfiguration .....	8
Hvordan ændrer man netværkskonfiguration .....	8
Windows 11 PC: .....	9
IP-adresse skema .....	11
PC running macOS .....	12
Eksempel .....	14
Tilbage til testlabet og vores hovedterminal .....	16
Bonus-opgaver .....	21
References .....	21

## INTRODUKTION

I denne lab skal vi etablere og arbejde med dit første mindre netværk i kurset Netværksarkitektur på PBA i Cybersikkerhed. Vi vil bygge et lokalt netværk (LAN) og lære om grundlæggende netværkskoncepter gennem praktiske øvelser.

## LÆRINGSMÅL

Efter gennemførelse af denne lab vil du kunne:

### Del 1

- Identificere forskellige typer netværksudstyr
- Etablere et mindre lokalt netværk ([[LAN]])
- Forstå Automatic Private IP Addressing (APIPA)

### Del 2

- Konfigurere statiske og dynamiske IPv4-adresser
- Anvende grundlæggende netværkskommandoer i kommandolinjen

## UDSTYR OG MATERIALER

### GRUPPENS FÆLLES UDSTYR

- 1x **Netværksswitch** (8-port unmanaged, f.eks. Netgear ProSAFE GS108)
- 4x **Ethernet patchkabler** (Cat5e eller bedre, 1-2 meter)
- **Strømforsyning** til switch

### PERSONLIGT UDSTYR (HVER STUDERENDE)

- Bærbar computer med Ethernet-forbindelse (RJ45 stik)
  - Hvis din laptop ikke har RJ45: USB-til-Ethernet adapter (kan lånes)
- Laboratoriejournal (notesbog eller digital dokument)
- Smartphone/tablet til research og backup-dokumentation

## FREMGANGSMÅDE

Sørg først for at have alt det nødvendige udstyr fra listen ovenfor. Husk altid: **Hvis du er i tvivl og ikke kan finde en løsning i gruppen, så spørge om hjælp.**

**⚠ Vigtigt:** Sørg altid for at have den rigtige strømforsyning til udstyret. Forkert strømforsyning kan beskadige udstyret.

Når vi arbejder med netværksteknologi, laver vi gerne et skematisk diagram over systemet for at bevare overblikket og hurtigt kunne søge, finde og rette fejl.

## NETVÆRKSTOPOLOGI

Dit første netværk består af 5 enheder: 4 laptops og én netværksenhed, som vi kalder en switch.




FIGURE 1: NETWORK TOPOLOGY OF YOUR FIRST LAB

Som du kan se på diagrammet, er netværket ikke komplet og består af 5 enheder: 4 laptops og én netværksenhed, som vi kalder en switch. Vi kategoriserer disse enheder som intermediære netværksenheder (Intermediary Devices), der forbinder slutenheder. Laptopsene omtales ofte som slutenheder eller end-devices. Topologien omfatter også 4 netværksmedier.

Kontekst: I dette tilfælde refererer "netværksmedier" til de 4 Ethernet-kabler, der forbinder laptopsene til switchen. Det er den fysiske infrastruktur, som dataene transporteres gennem.

## INTERMEDIARY DEVICES

Intermediary device forbinder slutenheder og sørger for, at data flyder gennem netværket. Eksempler inkluderer

- Switches og trådløse adgangspunkter (netværksadgang)
- Routere (internetworking)
- Firewalls (sikkerhed)

## NETWORK MEDIA

Network media er den fysiske vej, som elektriske signaler følger mellem komponenter. Twisted-pair kabel bruges til telefon og moderne Ethernet-netværk. Snøningen af ledningerne beskytter mod crosstalk (støj fra tilstødende ledningspar).

## DEL 1 - OPSÆTNING AF NETVÆRK

### Forbered switchen:

- Tilslut netværksswitchen til strøm og sørge for den er tændt
- Tilslut alle netværkskabler startende fra port 1
- Tilslut **IKKE** jeres laptops endnu

### Forbered laptops:

- Slå Wi-Fi forbindelsen fra på alle laptops
- Test at I ikke har internetadgang ved at bruge en browser
- Test også i terminal/kommandoprompt ved at ping Google's navneserver:
  - ping 8.8.8.8

Dokumentér jeres skridt med screenshots i laboratoriejournalen

### Før tilslutning af laptops:

- Kør netværkskommandoen og dokumentér outputtet:
  - Windows: `ipconfig`
  - Mac/Linux: `ifconfig`

### Tilslut laptops:

- Tilslut alle laptops til switchen
- Observér lysene på switchen - hvilke informationer kan du få fra denne observation?
- Hvilken type netværksmedie bruger I?
  - (inkl. kategori og længde af kabel)

## FORBINDESESTEST

Lad laptopsene forbinde til netværket. Nu skal vi teste om vi kan etablere forbindelse mellem alle laptops ved hjælp af ping-kommandoen.

Efter et minut, åbn kommandolinjen på din laptop:

# Windows

ipconfig

# Mac/Linux

ifconfig

## DOKUMENTÉR OUTPUTTET

- Hvad er subnet masken på din enhed?

Opret en tabel analog på et stykke papir, eller i Excel, Google Sheets eller lignende med minimum:

- Navne
- IPv4-adresser
- Subnet mask
- Fysisk adresse (MAC-adresse) af hver enhed
  - Hint til fysisk adresse:
  - Windows: `ipconfig /all`
  - Mac: `ifconfig` (vises direkte)

NAVN	IPv4 addr	Subnet mask	Fysisk addr

## Undersøg og dokumentér:

- Hvad er en fysisk adresse, og hvad kaldes den også inden for netværksteknologi?
- Af de værdier I indsamler - hvilke er ens for alle i gruppen, og hvilke er forskellige?

## Test forbindelse:

- Brug IPv4-adresserne fra jeres tabel til at pinge de andre enheder i gruppen
- Test forbindelsen mellem alle enheder

## Undersøg APIPA:

- Søg og undersøg hvad "Automatic Private IP Addressing (APIPA)" er
- Forklar det kort med dine egne ord og inkludér reference til hvor du fandt informationen.

**HUSK dokumentation.**

```
[henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ % ifconfig en5
en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=6467<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
    ether 28:ee:52:00:25:3a
    inet6 fe80::c1d:79d7:cdad:cfd1%en5 prefixlen 64 secured scopeid 0xc
    inet 169.254.231.211 netmask 0xfffff000 broadcast 169.254.255.255
        nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
        media: autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ % ]
```

FIGURE 2: IFCONFIG ON MACOS, ON MACOS THE SUBNET MASK (NETMASK) IS OUTPUT IN HEXADECIMAL FORMAT FF IN HEX = 255 IN DECIMAL.

 Citationer: Når vi bruger andre personers idéer i vores forskning, skal vi inkludere en kort notation ved siden af idéen for at lade vores læsere vide, hvem der udviklede den. Dette kaldes en in-text citation.[2]

Dette er slutningen på del 1. Du bør nu vide:

- Hvad en intermediær netværksenhed er og dens formål
- Hvad netværksmedier er
- Hvordan vi undgår crosstalk i netværkskabler
- Hvordan en Automatic Private IP-adresse ser ud
- Hvad vi bruger in-text citater til

Gennemgå ovenstående punkter i gruppen og sorg for, at alle forstår og kan redegøre for dem.

## DEL 2 - STATISK IP-KONFIGURATION

I denne del arbejder vi videre med netværket fra del 1. Det er muligt at kommunikere mellem enheder ved hjælp af APIPA-adresserne, men det er ikke optimalt.

- Diskutér i gruppen: Hvilken service (eller server) mangler i netværket, siden enhederne tildeler APIPA-adresser?

I et LAN kan det være nyttigt at have statiske IP-adresser til slutenheder, derfor vil vi øve os i at sætte statiske IP-adresser på jeres laptops.

### HVORDAN ÆNDRER MAN NETVÆRKSConfiguration

På en enhed der skal kommunikere over et TCP/IP netværk, skal vi give enheden information om konfiguration. Ligesom du skal have et mobilnummer for at bruge din telefon, ellers er det bare en enhed uden kommunikationsmuligheder.


I vores lille LAN har vi ikke adgang til en server, der kører Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), som automatisk konfigurerer slut-enhederne. Derfor skal vi gøre arbejdet manuelt.




FIGURE 3: AN IOT MAILBOX [3]


## WINDOWS 11 PC:

- Windows + r
- Skriv: ncpa.cpl + ENTER
  - <https://support.microsoft.com/da-dk/topic/how-to-run-control-panel-tools-by-typing-a-command-bce95b4d-e8c2-1cd0-ee0d-027679d520a6>




Højreklik på den interface du vil ændre og klik Egenskaber / Properties





Vælg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) og klik Egenskaber

Vælg Brug følgende IP-adresse:






FIGURE 4: MANUALLY CONFIGURATION FOR THE ETHERNET CONNECTION ON A WINDOWS 10 PC

## IP-ADRESSE SKEMA

Hvad er X og Y?

Hvis I er i gruppe 42, så er X = 42 osv.

Y er host-delen af jeres IPv4-adresse - I kan beslutte i gruppen hvem der har hvilket nummer

Det er en 8-bit adresse, og I kan IKKE bruge:

Første adresse (netværks-ID): 192.168.42.0

Sidste adresse (broadcast-adresse): 192.168.42.255


### Indtast følgende information:

IP-adresse: 192.168.X.Y

Subnet mask: 255.255.255.0

## PC RUNNING MACOS

- Klik på Systemindstillinger (eller brug cmd + space og søg)
- Klik på Netværk
- Vælg den netværksinterface du vil konfigurere
- Klik på Konfigurerér IPv4: og sæt den til Manuelt






FIGURE 5: IN THIS EXAMPLE HERE ABOVE X = 5 AND Y = 10

Medtag denne nye tabel i jeres laboratoriejournal.

I skulle nu have en komplet tabel med følgende kolonneoverskrifter:

Name	Operating system	Physical Address	APIPA IPv4	Subnet mask (APIPA)	Static IPv4	Subnet mask (static)

## EKSEMPEL

Jeg har opsat et testlab som eksempel. Det omfatter 3 laptops og en 8-port netværksswitch.

Tabellen for dette testlab ser ud som følger:

Name	Operating system	Physical Address	Static IPv4	Subnet mask (static)
PC1 mac air	macOS 11.6	28:ee:52:00:25:3a	192.168.42.10	0xffffffff00 255.255.255.0
PC2 win PC	Win 10 21H1 Build 19043.1165	F4-30-B9-1A-C9-14	192.168.42.20	255.255.255.0
PC3 win work PC	Win 10 20H2 Build 19042.1237	38-22-E2-E5-3E-87	192.168.42.30	255.255.255.0

Jeg vælger min arbejds-PC med IP-adressen 192.168.42.30 som hovedterminal, og på denne computer vil vi starte med at anvende en ny netværkskommando ved navn arp

### ARP-kommandoen

Vi bruger arp-kommandoen til at vise ARP-cachen. ARP-cachen er en simpel tabel, der bruges til at mappe IP-adresser til fysiske adresser (MAC-adresser).

#### Hjælp til ARP-kommando:

- Windows: arp /?
- Mac/Linux: man arp

### Praktisk test

1. Vælg én laptop som "Hovedterminal"
2. Test ARP-tabel før kommunikation: arp -a
3. Ping andre enheder og observer ændringer i ARP-tabellen
4. Dokumentér alle trin med screenshots

### OS-kommando cheatsheet:

What	Windows command	Mac command	Linux command
Test network connectivity: run 8 pings to an IPv4 address	ping -n 8 1.1.1.1	ping -c 8 1.1.1.1	ping -c 8 1.1.1.1

C:\Users\hans henrik jeppesen>arp /? ←

Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables used by address resolution protocol (ARP).

ARP -s inet\_addr eth\_addr [if\_addr]  
ARP -d inet\_addr [if\_addr]  
ARP -a [inet\_addr] [-N if\_addr] [-v]

-a	Displays current ARP entries by interrogating the current protocol data. If inet_addr is specified, the IP and Physical addresses for only the specified computer are displayed. If more than one network interface uses ARP, entries for each ARP table are displayed.
-g	Same as -a.
-v	Displays current ARP entries in verbose mode. All invalid entries and entries on the loop-back interface will be shown.
inet_addr	Specifies an internet address.
-N if_addr	Displays the ARP entries for the network interface specified by if_addr.
-d	Deletes the host specified by inet_addr. inet_addr may be wildcarded with * to delete all hosts.
-s	Adds the host and associates the Internet address inet_addr with the Physical address eth_addr. The Physical address is given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry is permanent.
eth_addr	Specifies a physical address.
if_addr	If present, this specifies the Internet address of the interface whose address translation table should be modified. If not present, the first applicable interface will be used.

Example:

```
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.  
> arp -a ..... Displays the arp table.
```

FIGURE 6: WE CAN SEE THE HELP SECTION FOR A WIN COMMAND USING /?

Fra denne hjælpetekst ser vi, at parameteren -a giver os det ønskede output.

Hvis du arbejder på en Mac med macOS, kan du læse mere om kommandoen og dens muligheder i den indbyggede manual. Brug kommandoen: **man arp**

Dette giver dig uddybende information om kommandoen og dens parametre. Du kan forlade manualen ved at trykke **Q**.

Det viser sig, at begge operativsystemer anvender parameteren -a til at vise arp-tabellen. Da ikke alle kommandoer har identiske parametre på tværs af systemer, er det klogt at kende grundlæggende kommandoer på flere operativsystemer end kun dit primære.

## TILBAGE TIL TESTLABET OG VORES HOVEDTERMINAL

Vi kan udlæse forskellige informationer fra arp-tabellen ved hjælp af kommandoen arp -a. Outputtet vises på det følgende billede (alt terminaloutput fra PC3 er markeret med grøn baggrund).

```
C:\WINDOWS\system32>arp -a
```

Interface:	Internet Address	Physical Address	Type
192.168.42.30 --- 0xf			
192.168.42.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff		static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16		static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb		static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc		static
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa		static

Nu vil vi teste forbindelsen til PC2 (den private Windows-PC) med IP-adressen 192.168.42.20 fra vores hovedterminal PC3. Ping-kommandoen lykkes og producerer følgende output.

```
C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.42.20
```

```
Pinging 192.168.42.20 with 32 bytes of data:  
Reply from 192.168.42.20: bytes=32 time=1ms TTL=128  
  
Ping statistics for 192.168.42.20:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Nu hvor vi har bekræftet, at vi kan ping fra PC3 til PC2, kan vi vende tilbage til arp-tabellen og undersøge om der er sket ændringer. Som det fremgår af det

følgende billede, har vi nu fået en ny post i arp-tabellens cache for den private PC. Vi har nu kendskab til oplosningen mellem IP-adressen og den fysiske adresse (MAC). Se tabellen fra starten af del 2, der indeholder oplysninger om komponenterne i mit testlab.

```
C:\WINDOWS\system32>arp -a

Interface: 192.168.42.30 --- 0xf
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.42.20          f4-30-b9-1a-c9-14    dynamic
192.168.42.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22              01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251             01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252             01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa    static
```


Hvis vi undersøger **arp-tabellen** på PC2, vil vi se, at vi nu har en indtastning for PC3 (IP 192.168.42.30), hvor vi kan se både IP-adressen og den fysiske adresse.

```
C:\Windows\system32>arp -a

Interface: 192.168.42.20 --- 0x2
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.42.30          38-22-e2-e5-3e-87    dynamic
192.168.42.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22              01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251             01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252             01-00-5e-00-00-fc    static
239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa    static
```

Nu vil vi undersøge den sidste computer i min lille testlab, PC1, som er en MacBook Air. Når vi først undersøger **arp-tabellen** på denne slutenhed, skulle vi ikke kunne se nogen poster.


Derefter kan vi teste at pinge vores egen IP-adresse for at se hvad der sker med **arp-tabellen**. Vi pinger 192.168.42.10 og kontrollerer efterfølgende **arp-tabellen**. Som det fremgår af det følgende billede fra MacBook Air'en, lykkes ping'en, og **arp-tabellen** vil indeholde en post med både IP-adressen og den fysiske adresse:



The screenshot shows a terminal window titled "henrikjeppeisen -- zsh -- 108x24". It displays the output of two commands: "ping" and "arp -an".

```
[henrikjeppeisen@Henriks-MacBook-Air ~ % ping 192.168.42.10
PING 192.168.42.10 (192.168.42.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.42.10: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.115 ms
64 bytes from 192.168.42.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.122 ms
64 bytes from 192.168.42.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.115 ms
64 bytes from 192.168.42.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.112 ms
64 bytes from 192.168.42.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.114 ms
^C
--- 192.168.42.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.112/0.116/0.122/0.003 ms
[henrikjeppeisen@Henriks-MacBook-Air ~ % arp -an
? (192.168.42.10) at 28:ee:52:0:25:3a on en5 ifscope permanent [ether]
henrikjeppeisen@Henriks-MacBook-Air ~ % ]
```


Nu vil vi teste at ping PC3 fra PC1 og derefter undersøge arp-tabellen igen. Det følgende billede viser resultatet af denne operation.



```
henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ % ping -c 4 192.168.42.30
PING 192.168.42.30 (192.168.42.30): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.945 ms
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.217 ms
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.274 ms
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.229 ms

--- 192.168.42.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.217/1.416/1.945/0.306 ms
henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ % arp -an
? (192.168.42.10) at 28:ee:52:0:25:3a on en5 ifscope permanent [ethernet]
? (192.168.42.30) at 38:22:e2:e5:3e:87 on en5 ifscope [ethernet]
henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ %
```

Vi har nu oplysninger om både PC1 og PC3 i **arp-tabellen** på PC1. Og hvis vi undersøger **arp-tabellen** på PC3, vil vi se, at der nu er en post for PC1 i **arp-tabellen**. Det følgende billede viser outputtet fra PC3.



```
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.42.30 -- 0xf
      Internet Address          Physical Address            Type
192.168.42.10              28-ee-52-00-25-3a        dynamic
192.168.42.20              f4-30-b9-1a-c9-14        dynamic
192.168.42.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff        static
224.0.0.22                  01-00-5e-00-00-16        static
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb        static
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc        static
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa        static
```

Vi kan konkludere dette lille testlab med at teste ping fra PC2 til PC1, og derefter kan vi på PC1 køre kommandoen **arp -an** for at se den fuldstændige **arp-tabel** for alle slutenheder i netværket. Det følgende billede viser resultatet. Nu

kan vi analysere disse data og kontrollere om de stemmer overens med oplysningerne i tabellen, vi oprettede i starten.

```

henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ % ping -c 4 192.168.42.30
PING 192.168.42.30 (192.168.42.30): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.945 ms
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.217 ms
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.274 ms
64 bytes from 192.168.42.30: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.229 ms

--- 192.168.42.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.217/1.416/1.945/0.306 ms

henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ % arp -an
? (192.168.42.10) at 28:ee:52:0:25:3a on en5 ifscope permanent [ethernet]
? (192.168.42.30) at 38:22:e2:e5:3e:87 on en5 ifscope [ethernet]

henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ % arp -an
? (192.168.42.10) at 28:ee:52:0:25:3a on en5 ifscope permanent [ethernet]
? (192.168.42.20) at f4:30:b9:1a:c9:14 on en5 ifscope [ethernet]
? (192.168.42.30) at 38:22:e2:e5:3e:87 on en5 ifscope [ethernet]

henrikjeppesen@Henriks-MacBook-Air ~ %

```

Name	Operating system	Physical Address	Static IPv4	Subnet mask (static)
PC1 mac air	macOS 11.6	28:ee:52:0:25:3a	192.168.42.10	0xffffffff00 255.255.255.0
PC2 win10	Win 10 21H1 Build 19043.1165	F4-30-B9-1A-C9-14	192.168.42.20	255.255.255.0
PC3 win10	Win 10 20H2 Build 19042.1237	38-22-E2-E5-3E-87	192.168.42.30	255.255.255.0

Nu skal I selv gennemføre dette testlab med jeres egne enheder. Hvis I har flere end 3 slutenheder, er det ikke et problem. Husk at dokumentere alle jeres skridt i laboratoriejournalen og sorg for at medtage screenshots af kommandoresultaterne samt korte forklaringer skrevet med jeres egne ord eller ved brug af korrekte kildehenvisninger. I skal skiftes til at være "hovedterminal"

### ARP-tabelrensning

**Windows:** arp -d (med administrator-rettigheder)

**Mac/Linux:** sudo arp -d -a

### Dette er slutningen på del 2. Du bør nu vide:

- Hvad en DHCP-server er, og hvad vi bruger den til
- Forskellen mellem statiske og dynamiske IP-adresser
- Hvordan man sætter statiske IP-adresser på dit primære OS
- Hvilke to adresser i et netværk vi ikke kan bruge til slutenheder
- Hvad vi mener med NIC i netværksteknologi
- Hvilke informationer vi kan finde i ARP-tabellen
- Hvilken kommando vi bruger til at vise ARP-tabellen

Gennemgå ovenstående punkter i gruppen og sorg for, at alle forstår og kan redegøre for dem.

Rigtig god arbejdslyst

## BONUS-OPGAVER

### Opgave B: Netværksanalyse

1. Brug nslookup til at finde IP-adressen for google.com
2. Hvad sker der når I prøver at pinge denne adresse fra jeres isolerede netværk?
3. Forklar hvorfor det virker/ikke virker

## REFERENCES

- [1] 'Internet of everything', *OpenLearn*. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/internet-everything/content-section-overview> (accessed Mar. 11, 2021).
- [2] D. Longley, 'LibGuides: Research Skills Tutorial: What Is Citing?' <https://subjectguides.esc.edu/c.php?g=234343&p=3001637> (accessed Sep. 22, 2021).
- [3] 'Build an IoT Mailbox Sensor with a Twilio SIM and M2M Commands', *Twilio Blog*. <https://www.twilio.com/blog/iot-mailbox-sensor-m2m-to-sms-functions> (accessed Sep. 23, 2021).
- [4] JasonGerend, 'Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)'. <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top> (accessed Sep. 22, 2021).
- [5] 'Network Administration: ARP Command', *dummies*. <https://www.dummies.com/programming/networking/network-administration-arp-command/> (accessed Sep. 24, 2021).